


Ausgabe Oktober 1973

Dual CV 31 Service – Anleitung



Technische Daten

Eingangsemp	find	lichkeit
-------------	------	----------

Phono-Magnet (entzerrt nach CCIR)

Phono-Kristall

Tonband, linear

Tuner, linear

3 mV an 47 kOhm
300 mV an 470 kOhm
300 mV an 470 kOhm
300 mV an 470 kOhm

Übertragungsbereich

gemessen bei mechanischer Mittenstellung der Klangregler

25 Hz - 30 kHz ± 1,5 dB

Leistungsbandbreite (DIN 45 500) 30 Hz - 30 kHz

Klangregler

Bässe bei 50 Hz + 14 dB bis - 16 dB Höhen bei 15 kHz + 16 dB bis - 16 dB

Lautstärkeregler

mit abschaftbarer physiologischer Regelcharakteristik auf beide Kanäle wirksam

Balanceregier

Regelbereich ca, 12 dB

Quadroeffektregler

mit Lautsprecher-Matrix für Quadroeffekt-Wiedergabe

Stereo/Mono-Schalter

Fremdspannungsabstand

bezogen auf Na = 2 x 50 mW > 50 dB bezogen auf Vollaussteuerung (hochohmige Eingänge) > 70 dB Obersprechdämpfung (bei 1 000 Hz)

>45 dB

Ausgangsleistung (gemessen an 4 Ohm, Klirrfaktor < 1 %)

Musikleistung (1 kHz) 2 x 15 W

2 x 10 W

Ausgänge

4 Lautsprecherbuchsen DIN 41 529, 4 Ohm "Quadro" für Quadro-Matrix-Decoder

1 Koaxialbuchse 1/4 inch, für Kopfhöreranschluß

Leistungsaufnahme

ca. 60 VA

Netzspannungen

umlötbar

110, 130, 150, 220, 240 V

Sicherungen

220, 240 V 110, 130, 150 V 315 mA träge 630 mA träge

Bestückung

20 Silizium-Transistoren

4 Silizium-Leistungstransistoren

6 Silizium-Stabilisierungsdioden

1 Silizium-Brückengleichrichter

2 G-Schmelzeinsätze 1 A mT zur Absicherung der Endstufen

Abmessungen

420 x 335 x 108 mm

Gewicht

5 kg

Stromaufnahme

im Leerlauf	ca.	80	mΑ
und Vollast 4 Ω/Kanal, Front)	ca.	300	mA

Betriebsspannungen

Vorverstärker im Leerlauf	ca.	16	V
Regelverstärker im Leerlauf	ca.	22	V
Endverstärker im Leerlauf	ca.	31	V
Endverstärker bei Vollast			
(6,3 V an 4 Ω/Kanal, Front)	ca.	25	V

Ruhestrom der Endstufe

nach ca. 5 Minuten Betriebszeit, einstellbar mit R 68 ca. 30 mA

Kurzbezeichnung für Regler, Schalter und Einstellung

La	=	Lautstärkeregler
Ba		Balanceregler
1/3		V1 /D2

= Klangregler (Bässe, Höhen) = Quadroeffektregler Du

= CONTUR/LINEAR-Schalter Ca in Stellung CONTUR = CONTUR/LINEAR-Schalter in Stellung LINEAR

Pu-M = Eingangswahlschalter in Stellung PU-MAGNET = Eingangswahlschalter Tu in Stellung TUNER

= Regler offen

2 = Regler in mechanischer Mittenstellung

= Regler zurückgedreht

= Regler E dB unter Vollaussteuerung = Regler 30 dB unter Vollaussteuerung 30 40 = Regler 40 dB unter Vollaussteuerung

Ausgangsspannung und Lautstärkeregler

Tu, Ba 2, La 1, Li

1000 Hz am Eingang TUNER einspeisen, beide Kanäle ansteuern.

Ausgangsspannung bei 270 - 350 mV Eingangsspannung:

Lautsprecherausgang mit 4 Ω abgeschlossen min. 6,3 V/Kanal Front (10 Watt)

Kopfhörerausgang mit 400 Ω abgeschlossen 4,5 - 5,5 V

Tonbandbuchse mit 100 k Ω abgeschlossen (Kontaktfedern 1/2 und 4/2) 20 – 30 mV

Den Lautstärkeregler im gesamten Regelbereich auf Parallelität der Reglerbahnen überprüfen.

Kanalabweichung K 1/K 2 im Bereich zwischen La 1 und La 2 max. 3 dB im Bereich zwischen La 2 und La 40 max. 5 dB

Quadro-Ausgang

Tu, Ba 2, Li 1000 Hz, 300 mV am Eingang TUNER einspeisen, beide Kanäle ansteuern, mit dem Lautstärkeregler am Front-Ausgang 6 V an 4 Ω/Kanal einstellen. Rear-Ausgang mit 4 Ω/Kanal abschließen und

die Spannung messen.

bei Qu in Stellung + 2,4 - 3 V/Kanal 0,6 - 1 V/Kanal bei Qu in Stellung -

Spannung am Front-Ausgang an 4 Ω 4,5 - 5,3 V/Kanal

Nacheinander die Rear-Ausgänge entlasten. Dabei muß die Ausgangsspannung von Frontlinks, bzw. Front-rechts jeweils auf den vorher eingestellten Wert (6 V) ansteigen.

Quadro-Schaltbuchse

Tu, Ba 2, La 1 1000 Hz, 300 mV am Eingang TUNER einspeisen. Spannung an der Quadro-Schaltbuchse (Kontaktfedern 1/2 und 4/2)

An der Quadro-Schaltbuchse (Kontaktfedern 3/2 und 5/2) 1000 Hz einspeisen.

Erforderliche Eingangsspannung für 6,3 V Ausgangsspannung an 4 Ω/Kanal Front 270 - 350 mV

Klangregler

Tu, Kl 1, Ba 2, La 1, Li Ausgangssignal 1000 Hz 0 dB absolut (775 mV) BaGanhebung bei 40 Hz 15 dB + 2 dB Höhenanhebung bei 12,5 kHz 15 dB + 2 dB Kanalabweichung K 1/K 2 max. 2 dB Tu, Kl 3, Ba 2, La 1, Li 16 dB ± 2 dB 16 dB ± 2 dB Baßabsenkung bei 40 Hz Höhenabsenkung bei 12,5 kHz Kanalabweichung K 1/K 2 max. 2 dB

Physiologische Lautstärkeregelung

Tu, Kl 2, Ba 2, La 1, Co 1000 Hz 250 - 300 mV am Tuner-Eingang einspaisan (Vollaussteuerung, 6,3 V an 4 Ω/Kanal Front). La 30

Bassanhebung bei 40 Hz 11 - 14 dB Höhenanhebung bei 12,5 kHz 2,5 - 5 dB bezogen auf 1000 Hz Kanalabweichung K 1/K 2 max. 3 dB

Balanceregler

Regelbereich +6 dB bis -8 dB + 2 dB

Linearität des Verstärkers

Tu, Kl 2, Ba 2, La 1, Li 1000 Hz 250 – 300 mV am Tuner-Eingang einspeisen (Vollaussteuerung, 6,3 V an 4 Ω/Ka nal Front).

Abweichung von der O-dB-Linie zwischen 40 Hz und 12 kHz

bei La 6 + 2 dB bei La 30 + 1,5 dB

Frequenzgang des Vorverstärkers

Tu, Ba 2, La 1, Li

Am Tuner-Eingang 1000 Hz, 12,5 kHz einspeisen und mit den Klangreglern gleichen Pegel einstellen.

Dann PU-M und den Signalgenerator mit verringertem Pegel an den PU-MAGNET-Eingang legen. Reglerstellungen nicht verändern.

Bassanhebung bei 40 Hz 18 dB + 2 dB 15 dB + 2 dB Höhenabsenkung bei 12,5 kHz bezogen auf den 1000 Hz-Pegel

Eingangsempfindlichkeiten

Ba 2, La 1. MeSfrequenz 1000 Hz.

Erforderliche Eingangsspannung für Vollaussteuerung des Verstärkers. (6,3 V an 4 Ω/Kanal)

Tuner	270 -	350	mV
Tonband	270 -	350	mV
PU-Kristall	270 -	350	mV
PU-Magnet	2,5 -	- 3,5	mV

Restspannung

K1 3, Ba 2, La 3, Li max. 1,5 mV/Kanal Restspannung

Tu, Kl 2, Ba 2, La 1, Li Den Eingang TUNER mit 100 K Ω abschließen. Restspannung max. 3 mV/Kanal

PU-M, Kl 2, Ba 2, La 2, Li Den Eingang PU-MAGNET mit 1 k Ω abschließen. max. 2 mV/Kanal Restspannung

Fig. 1 Widerstandsplatte 230 600 (Bestückungsseite)





Fig. 2 Endverstärker 227 587 (Leiterseite)








Fig. 5 Netzanschlußplatte 230 608 (Bestückungsseite)








Fig. 8 Klirrgrad bis 40 Hz, 1 kHz, 12,5 kHz in Abhängigkeit von der Ausgangsleistung




Fig. 9 Wirkungsbereiche der Klangregler. O d8 = Baß- und Höhenregler in Mittenstellung





Fig. 10 Wirkungsweise der physiologischen Lautstärkeregelung. O dB = Lautstärkeregler offen




PosNr. ArtNr.		Bezeichnung	Anzahl	Preisgruppe
1	230 996	Verstärkergehäuse nußbaum kpl	1	073
	230 997	Verstärkergehäuse weiß kpl	1	074
2	210 289	Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz B 3,5 x 16	3 3 3	014
	210 641	Scheibs 4,2/10/1 St	3	012
	225 948	Topfscheibe	-3	013
3	221 913	Drehknopf klein für 6 mm Achse	1	025 027
4	223 148	Drehknopf klein für 4 mm Achse	b	026
5	221 912	Drehknopf groß für 6 mm Achse	1	012
6	203 239 230 995	Filzring Frontblends kpl	1	064
0	228 209	Durchführungstülle	1	012
	211 556	Schaibe 4,3/9/0,8 St	4	012
	210 146	Sicherungsscheibe 3,2	4	012
7	223 532	Leuchtstab	1	012
	200 444	Federscheibe	1	013
0	222 335	Dual-Schild	1	018
P 1	228 435	Drahtpotentiometer 10 Ω/5 W/10 %	1	030
	228 388	Sechskant-Distanzmutter 12/36	1	D21
9	224 262	Eingangswahlschalter	1	038
R 1	224 733	Schicht-Widerstand 1 MΩ/0,25 W/5 %	2	016
10	225 675	Kopfhörerbuchse kpl.	1	026
	224 377	Abdeckring	1	013




TV 225

Ă



TV 225



Spannungen ohne Signal gemessen mit Instrument (50 000 Ω /V) gegen Masse. Voltages without signal measured with instrument (50 000 Ω /V) to ground. Tensions sans signal mesurées avec instrument (50 000 Ω /V) contre masse.

Ströme gemessen mit Instrument 333 Ω / V Currents measured with instrument 333 Ω / V Courants mesures avec instrument 333 Ω / V

			Änder	ungen	vorbehalte	n, Alterations r	eserved.	Modi	fications r	éservées		Ausgabe 3/01	d. 1973			
5	87	13	50		60	63		54	68			70	67			
	49			51		61							66	91 71		
	47 P41,48 49		P42	P43 52	3,74 62	60 63 64	65 73	66	67	68 69	70	71 72	-	2 81 P1	2'	80'

osNr.	ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl	Preisgrupp
R 2	211 126	Schicht-Widerstand 100 Ω/0,30 W/10 %	2	016
11	224 832	Netzschalter	1	026
12	209 439	Glühlampe 7 V/0,3 A	1	021
4.77	210 113 227 588	Lampenfassung E 10	1	018
13	210 512	Netztransformator kpl. Zylinderschraube M 4 x 5	1 4	066 012
14	220 141	Netzkabel kpl	1	028
15	223 811	Kabeldurchführung mit Zugentlastung	1	016
16	210 283 210 586	Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz 8 2,9 x 6,5	9	012
17 18	228 485	Scheibe 3,2/7/0,5 St Anschlußschild (Rückwand)	1	011 023
19	230 596	Buchsenplatte kpl	1	D41
	228 438	Flanschsteckdose mit Umschalter 3-polig	1	028
	228 439	Flanschsteckdose mit Umschalter 2-polig	1	028
C 2 C 3	221 265 221 265	Keramik-Scheiben-Kondensator	2 2	017 017
20	222 048	Mehrfachsteckbuchse 5-polig	4	D21
21	222 041	Lautsprecherbuchse 2-polig	2	019
22 23	228 321 230 600	Lauteprecherbuchse 2-polig mit Schalter 1-polig Widerstandsplatte kpl.	2	018
	223 366			042
R 80 R 81	204 033	Draht-Widerstand 1 Ω/5 W/10 %	2 2	021 021
24	227 583	Verpackungskarton kpl	1	035
25	228 566	Bedienungsanleitung	1	
		Netzplatte		
26	230 608 217 884	Netzplatte kpl. (ohne Isolierplatte)	1	042
27	217 883	G-Schmelzeinsatz 315 mA träge	1 1	01B 018
C 80	224 886	Papier-Kondensator 47 nF/250 V ~ /20 %	1	
,	224 939			022
28	224 939	Isolierplatte	1	018
29	227 585	Vorverstärker Vorverstärker kpl	1	060
T 10	209 863	Transistor BC 173 C	4	
T 11	209 863	Transistor BC 173 C	4	WGrE WGrE
N 1	224 720	Widerstandsnetzwerk	1	025
R 10	217 861	Schicht-Widerstand 2,2 kΩ/0,25 W/5 %	4	016
R 11	224 590	Schicht-Widerstand 220 kΩ/0,25 W/5 %	2	016
R 12 R 13	216 385 216 429	Schicht-Widerstand 15 $k\Omega/0,25$ $W/5$ % Schicht-Widerstand 4,7 $k\Omega/0,25$ $W/5$ %	2 1	016 016
11 14	217 861	Schicht-Widerstand 2,2 kΩ/0,25 W/5 %	2	016
C 10	222 219	Elyt-Kondensator 47 μF/25 V	2	019
C 11	222 212	Elyt-Kondensator 100 µF/25 V	1	021
C 12	216 404	Keramik-Scheiben-Kondensator 82 pF/500 V/10 %	2 2	018
C 13 C 14	217 873 216 398	Styroflex-Folien-Kondensator 1,2 nF/120 V/ 5 % Styroflex-Folien-Kondensator 3,9 nF/ 63 V/ 5 %	2	019 019
C 15	222 196	Folian-Kondensator 47 nF/160 V/20 %	2	017
		Regelverstärker		
30	230 609 224 731	Regelverstärker kpl	1	083
31 32	220 556	Distanzing 10/5	1	026 016
33	224 732	Sechskant-Distanzmutter 9/24	1	022
34	227 821	Zahnscheibe I 7,4	2	012
P 40	228 004	Tandem-Potentiometer 2 x 50 kΩ pos. log. (Lautstärkeregler)	1	049
P 41	224 728	Tandem-Potentiometer 2 x 100kΩ lin.	2	043
P 42	224 728	(Baßregler)	2	
P 43	224 730	(Höhenregler)		043
T 45	000 000	(Balanceregler)	1	044
T 40	209 B63 216 D42	Transistor BC 173 C	4 4	WGrE
T 42	209 863	Transistor BC 173 C	4	WGrE
T 43	216 042	Transistor BC 253 8	4	WGrE
	228 003	Widerstandsnetzwerk	1	025

PosNr.	ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl	Preisgrupps
H 412 R 443 R 445 R 446 R 447 R 448 R 450 R 551	211 175 224 603 220 524 220 602 220 546 216 326 216 385 220 547 216 345 220 548 217 861 220 543 220 543	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4	016 016 016 016 016 016 016 016 016 016
C 40 C 41 C 42 C 43 C 44 C 45 C 46 C 48 C 50 C 51 C 52	210 922 222 210 222 219 228 496 222 499 222 219 222 498 222 499 217 981 222 498 222 221 217 862	Keramik-Kondensator 10	1 2 4 2 4 8 4 4 4 2 4 1 2	019 018 019 014 019 019 019 019 017 019 017 019
R 3 35 36	217 861 227 587 210 488 210 155 222 202 224 536 210 361 227 197 217 854	Endverstärker Schicht-Widerstand 2,2 kΩ/0,25 W/5 % Endverstärker kpl. bestückt Zylinderschraube M 3 x 12 Zahnscheibe 3,2 Glimmerscheibe Isoliernippel Sechskantmutter M 3 Distanzring G-Schmelzeinsatz F 1 A	1 1 4 4 4 4 4 4 2	016 082 012 011 015 015 011 016 018
T 60 T 61 T 62 T 63 T 64 T 65	220 535 213 186 224 726 224 729 229 260 229 260	Transistor BC 252 B	2 2 2 2 4 4	WGrE WGrE WGrE WGrE WGrE
D 60 D 61 D 62	216 027 216 027 216 027	Diode BZX 62	6	WGrE WGrE WGrE
26 R 61 R 623 R 653 R 656 R 667 R 669 R 771 R 772 R 774 C C 661 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	217 849 216 383 224 589 217 843 220 526 224 736 220 548 220 526 224 737 224 738 220 548 217 861 222 213 220 265 223 278	Silizium—Brückengleichrichter \blacksquare 40 C 1400 Schicht—Widerstand 82 k Ω /0,25 W/5 % Schicht—Widerstand 100 k Ω /0,25 W/5 % Schicht—Widerstand 56 k Ω /0,25 W/5 % Schicht—Widerstand 15 Ω /0,25 W/5 % Schicht—Widerstand 15 Ω /0,25 W/5 % Schicht—Widerstand 3,3 k Ω /0,25 W/5 % Schicht—Widerstand 1 k Ω /0,25 W/5 % Schicht—Widerstand 1 k Ω /0,25 W/5 % Schicht—Widerstand 1 k Ω /0,25 W/5 % Schicht—Widerstand 3,3 k Ω /0,25 W/5 % Schicht—Widerstand 1 k Ω /0,25 W/5 % Schicht—Widerstand 1 k Ω /0,25 W/5 % Schicht—Widerstand 0,33 Ω /1 W/5 % Schicht—Widerstand 0,33 Ω /1 W/10 % Schicht—Widerstand 1 k Ω /0,25 W/5 % Schicht—Widerstand 1 k Ω /0,25 W/5 % Schicht—Widerstand 1 k Ω /0,25 W/5 % Schicht—Widerstand 2,2 k Ω /0,25 W/5 %	1 1 1 2 5 2 6 6 6 2 2 1 4 4 6 1 2 3 2	038 016 016 016 016 016 016 016 019 016 016 016 016 016
C 63 C 64 C 65 C 66 C 66 C 68 C 69 C 70	220 531 220 265 213 498 220 533 217 847 222 210 222 210 224 739	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	2 2 2 2 1	022 022 018 019 029 018 018